

# Thea by Fibre ⚡ood





# Thea by Fibre ood



**XS - XXXL**


Las hombreras dan a este jersey sin mangas un dulce toque femenino. Esta prenda básica no está ligada a ninguna estación y se hace en un momento. Hemos realizado el cuello en pico y el bajo en tela de puño acanalada. También podrías utilizar tu tela principal, siempre que sea lo suficientemente elástica. ¿Quieres ir a juego con tu niña? Jules, ¡es tu turno!




## guía de tallas (en cm)

talla	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		
	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
altura	160	164	166	167	168	169	170	171	172	172	172	172	172	172	172
CP (contorno pecho)	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146

Escoge la talla en función de la **medida de contorno de pecho**. Elige la talla que mejor se adapte a tu pecho.



## medidas del patrón (en cm)



Las medidas de esta tabla son las medidas del patrón según el tejido utilizado y sirven como referencia. Se ha añadido holgura a las medidas de ancho (sobre las medidas exactas del cuerpo) para conseguir un ajuste más cómodo. Thea está diseñado para tener un corte **cómodo**.

¿Te gusta lo oversize? Si quieres, puedes hacerlo una talla más grande.

==== acorta o alarga el patrón por aquí

talla	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
largo*	60	61,75	63,5	65,25	67,5	70	72,25
largo de hombro**	12	12,75	13,5	14,25	15,5	16,25	17
contorno pecho	96,5	104,5	112,5	120,5	130,5	142,5	154,5
contorno bajo***	88,5	96,5	104,5	112,5	122,5	134,5	146,5

\* Incluye cintura.

\*\* Incluye cuello.

\*\*\* Medida por encima de la tira de la cintura.

Compara las medidas indicadas con las medidas tomadas o deseadas. **Alarga** o **acorta** el top cortando las piezas del patrón por las líneas dobles. Después, aumenta la distancia entre las piezas cortadas (para alargar) o superpón las piezas (para acortar). Asegúrate de que las líneas CD y CT y las costuras laterales están bien rectas.



## IMPORTANTE

Adapta la cantidad de tela en base a estas alteraciones.

## materiales



- Hilo
- Hombreras: 1,2 cm de grosor y 10 cm de largo
- Tela de puño (35 cm de ancho): máx. 50 cm
- Tela: ver tabla

tela		XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
tela de 110 cm de ancho	cm	125	125	130	135	140	145	145
tela de 140 cm de ancho	cm	65	65	65	135	140	145	145


Los planos de corte correspondientes se encuentran en la página 6 de estas instrucciones de costura.

## telas recomendadas



Para un look de súper tendencia haz Thea en un tejido de punto grueso. Pero, naturalmente, cualquier otro tipo de género de punto también funcionará bien, como el French terry, tela de sudadera, punto (acanalado), jacquard de punto y más. El cuello y la cintura deben ser de tela de punto (acanalada).

# Proud to be #Sewista




## piezas y márgenes de costura (en cm)

Para coser la prenda como se describe en las instrucciones, dibuja el margen de costura alrededor de las piezas del patrón, en el papel, antes de cortar la tela. Si estás usando un patrón en PDF, puedes imprimir el patrón con o sin margen de costura.

Para más información, mira el [vídeo](#).

1. delantero: 1x en el dobléz de la tela
2. trasero: 1x en el dobléz de la tela
3. cuello delantero: 2x
4. cuello trasero: 1x en el dobléz de la tela
5. cintura: 2x en el dobléz de la tela




### SUGERENCIA

Si tu tela tiene suficiente elasticidad, puedes cortar el cuello y la cintura en la misma tela en vez de usar tela de puño acanalada.

	tipo de material
	tela
	tela de puño


plano de corte – telas lisas  
tela de 110 cm de ancho

XS - XXXL




plano de corte -  
tela de puño

XS - XXXL




plano de corte – telas lisas  
tela de 140 cm de ancho

XS - M




L - XXXL



plano de corte -  
tela de puño

XS - XXXL



marca las piezas del patrón



corta el papel y la tela  
en los siguientes puntos



un corte



muesca en V



marca los siguientes  
puntos con un hilván



punto central

# confección



Las instrucciones explican cómo hacer el top si no tienes una máquina overlock. Selecciona una puntada elástica en tu máquina de coser para coser las costuras y una puntada tipo overlock para rematar los bordes. Puedes coser todo el top (excepto la unión de la costura del cuello) con una máquina overlock de 4 hilos, es decir, con 2 áncoras y 2 agujas. Puedes coser y rematar las costuras a la vez y las costuras quedarán elásticas.



D delantero

T trasero



CD centro delantero

CT centro trasero

 derecho

 revés

 tela de puño




**1**

Sujeta con alfileres y cose juntos los hombros de delantero (1) y trasero (2).




Pule las costuras y plancha el margen de costura hacia el delantero.




## 2


Sujeta con alfileres y cose los hombros (los extremos cortos) del cuello delantero (3) y cuello trasero (4) juntos, en paralelo al borde.




Haz una muesca en el margen de costura indicado y plancha las costuras abiertas.




Sujeta con alfileres y cose la costura de CD, en paralelo al borde (estás cosiendo la pieza 3 a la pieza 3).




Haz un corte en el margen de costura de la punta del pique. Plancha la costura abierta.




Plancha el cuello por la mitad, uniendo los lados largos y encarando el revés de la tela.






Sujeta con alfileres y cose los bordes sin terminar del cuello al escote, haciendo coincidir los piquetes. Las costuras de hombro del cuello y las de delantero y trasero tienen que coincidir. La pieza de cuello es más pequeña que el escote, así que fija con alfileres en todos los puntos con piquetes y estira el cuello según coses. Cose el cuello hasta el hilván del delantero y deja la aguja en la tela en ese punto.




Levanta el prensatelas, dobla el margen de costura del cuello a un lado y haz un corte en el margen de costura del delantero hasta justo antes del hilván. Gira la prenda y vuelve a bajar el prensatelas.



Sujeta con alfileres y cose el resto del cuello.


Pule las costuras con una puntada tipo overlock.




### 3

Remata las sisas con una puntada tipo overlock.

Dobla los márgenes de costura por las marcas en V.





Sujeta con alfileres y cose el margen de costura en esa posición.




**4**

Sujeta con alfileres y cose los costados.






Pule las costuras con una puntada tipo overlock.




## 5


Haz coincidir el borde recto de la hombrera (más o menos a la mitad) con la marca en V del revés de la prenda donde se indica.




Cose la hombrera por el lugar indicado con unas pocas puntadas. Asegúrate de coser todas las capas (es decir, la hombrera + prenda).




Dobla la hombrera y la parte indicada del cuerpo hacia el revés, por la marca en V.



Dobla la prenda de manera que puedas llegar fácilmente al margen de costura del hombro y la hombrera, entre las dos capas de tela.




Cose el margen de costura del hombro a la hombrera con una pequeña costura.




**6**


Sujeta con alfileres y cose para unir los laterales de las piezas de cintura (5). Plancha las costuras abiertas.



Plancha la cintura por la mitad, uniendo los lados largos y encarando el revés de la tela.



Desliza la cintura sobre el bajo del top, de manera que todos los bordes queden alineados, asegurándote de que las costuras y los piquetes coinciden. Sujeta con alfileres y cose la cintura al cuerpo. La circunferencia de la cintura es más pequeña que la circunferencia de la prenda, así que estira la cintura según coses.



Pule la costura con una puntada tipo overlock.